

DOXY™

Wand Massager

Instructions For Use


<i>ENGLISH</i>	2
<i>FRANÇAIS</i>	9
<i>DEUTSCH</i>	18
<i>ESPAÑOL</i>	26
<i>РУССКИЙ</i>	34



DOXY™ Wand Massager Instructions

Please read all instructions fully
before using your Doxy Massager

1. On/Off Button | Bouton d'alimentation | Ein / Aus-Taste | Botón de encendido | Кнопка включения / ВЫКЛЮЧЕНИЯ
2. Increase speed button | Augmenter bouton de vitesse Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Taste | Aumentar botón de velocidad | Увеличение кнопки скорость
3. Reduce speed button | Réduire bouton de vitesse Geschwindigkeit reduzieren Taste | Reducir el botón de la velocidad | Уменьшите кнопку скорость



Instructions For Use

Turn on your Doxy massager by plugging it into a suitable power socket and briefly pressing the power button. The speed of the massager's vibrations is controlled using the buttons marked with the positive and negative symbols.

Begin using the massager at the lowest setting and gradually build the speed until you reach your desired level.

Move the massager head slowly in a circular motion on the skin using a little lubrication if required (water or silicone based lubricant is recommended). Do not leave the massager head in one area for an extended period. There is no need to press the massager head hard against the body. Heavy pressure will not produce a stronger massaging effect.

Pulse Setting

To operate the pulse setting, turn off the massager by pressing the power button.

Then turn the massager on by holding the power button down for two seconds. Release the power button and wait. You will now feel the vibrations begin to accelerate from the lowest setting to the highest setting.

You can vary the speed of the pulse (the time it takes for the vibrations to build from low to high) by pressing the positive and negative buttons.

To return to the regular setting turn off the massager by pressing the power button and turn it back on by briefly pressing the power button again.

Cleaning and Maintenance

The massager head is made from medical grade PVC which contains no latex or undesirable phthalates.

It should be cleaned after each use with a mild soap and a damp cloth. To protect the head it is advisable not to use with oil based lubricants as these can damage the head material.

It is safe to use with water or silicone based lubricants.

Safety Information

Do not use the Doxy Vibrating Wand Massager if:-

- You are pregnant
- You are under the age of 16
- You are under the influence of pain relieving drugs or alcohol
- You have recently undergone surgery
- You suffer from high or low blood pressure, any heart problems, epilepsy, multiple sclerosis, deep vein thrombosis, varicose veins or any skin disorder.
- The Doxy Massager is not for use by unsupervised persons with reduced sensory, physical or mental capabilities.
- Do not use the Doxy Massager on any inflamed or swollen skin.

- Do not use the Doxy Massager on any area of the body that carries jewellery or piercings.
- Consult your doctor before using the Doxy Massager on your calf area if you are experiencing unexplained calf pain. Do not use the Doxy Massager on any animal or pet.
- Stop using the Doxy Massager if you feel any discomfort or irritation.
- Do not operate the Doxy Massager continuously for longer than 20 minutes. If you wish to continue use, turn it off for 20 minutes before recommencing.
- Do not operate the Doxy Massager while it is covered or under blankets or pillows.
- Do not carry the Doxy Massager by the power cord and do not

DOXY™ Wand Massager Instructions

wrap the power cord around the body.

- Do not operate the Doxy Massager if it is damaged.
- Do not submerge the Doxy Massager in liquid and do not operate it in or near baths or showers.
- Do not use the Doxy Massager outdoors.
- Do not leave the Doxy Massager unattended while it is switched on.
- The Doxy Massager is for external use only. Never insert any part of the product into the body.
- Do not use the Doxy Massager near the thyroid gland (the throat area) or on any part of the face and head.

Warranty Information

This product carries a one year manufacturer's warranty against defect in workmanship or materials. A proof of purchase is essential for warranty service. The warranty is only applicable if the product was purchased from an authorised Doxy Massager retailer and has been used in accordance with the instructions. Please ensure you have registered your purchase online at www.doxymassager.com.

To make a claim, in the first instance contact your retailer directly.

If the retailer does not wish to replace the product, please send your claim to:

CMG Leisure Ltd via e.mail to sales@doxymassager.com

For further information and contact details please visit–

www.doxymassager.com

Lire entièrement l'ensemble des instructions avant d'utiliser le vibromasseur Doxy

Mode d'emploi

Mettre le vibromasseur Doxy sous tension en le branchant sur une prise de courant appropriée et en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation. La vitesse de vibrations du vibromasseur est contrôlée à l'aide des boutons portant les symboles positifs et négatifs.

Commencer par utiliser le vibromasseur sur le réglage le plus faible et augmenter progressivement la vitesse jusqu'à atteindre le

niveau souhaité. Déplacer lentement la tête du vibromasseur dans un mouvement circulaire sur la peau.

Utiliser un peu de lubrification (de l'eau ou un lubrifiant à base de silicone est recommandé).

Ne pas laisser la tête du vibromasseur stationnaire sur la peau pendant une période prolongée.

Il est inutile d'appliquer une forte pression sur la tête du vibromasseur contre le corps. Une forte pression ne produira pas un effet de massage plus efficace.

Réglage de l'impulsion

Pour actionner l'impulsion, mettre le vibromasseur hors tension en appuyant sur le bouton d'alimentation. Puis remettre le vibromasseur sous tension en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant deux secondes. Relâcher le bouton d'alimentation et attendre. L'utilisateur ressent à présent l'accélération des vibrations du réglage le plus bas au réglage maximum. Il est possible de faire varier la vitesse de l'impulsion (le temps qu'il faut aux vibrations pour passer de faible à niveau élevé) en pressant les touches positives et négatives.



Pour revenir au réglage ordinaire, mettre le vibromasseur hors tension en appuyant sur le bouton d'alimentation et le remettre sous tension en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation à nouveau.

Nettoyage et entretien

La tête du vibromasseur est faite en PVC de qualité médicale qui ne contient ni latex ni phtalates indésirables. Elle doit être nettoyée après chaque utilisation avec un chiffon humide imbibé de savon doux. Pour protéger la tête, il est conseillé de ne pas utiliser de lubrifiants à base d'huile car ils peuvent endommager le matériau de la tête. L'eau ou les lubrifiants à base de silicone peuvent être utilisés sans danger.

Consignes de sécurité

- Ne pas utiliser le vibromasseur Doxy si :-
- Vous êtes enceinte
- Vous avez moins de 16 ans
- Vous êtes sous l'influence de l'alcool ou d'analgésiques
- Vous avez récemment subi une intervention chirurgicale
- Vous souffrez d'hypertension ou d'hypotension artérielle, de problèmes cardiaques, d'épilepsie, de sclérose en plaques, de thrombose veineuse profonde, de varices ou de trouble cutané quelconque
- Le vibromasseur Doxy ne doit pas être utilisé sans supervision par des personnes ayant des capacités sensorielles, physiques ou mentales réduites.

- Ne pas utiliser le vibromasseur Doxy en cas d'inflammation cutanée ou de gonflement de la peau.
- Ne pas utiliser le vibromasseur Doxy sur aucune partie du corps revêtue de bijoux ou ayant un piercing.
- Consulter votre médecin avant d'utiliser le vibromasseur Doxy sur les mollets si vous éprouvez une douleur au mollet inexplicée.
- Ne pas utiliser le vibromasseur Doxy sur les animaux sauvages ou domestiques.
- Cesser d'utiliser le vibromasseur Doxy si vous ressentez une gêne ou une irritation.
- Ne pas utiliser le vibromasseur Doxy en continu pendant plus de 20 minutes. Si vous souhaitez continuer à l'utiliser, éteignez-

DOXY™ Wand Massager Instructions

le pendant 20 minutes avant de recommencer.

- Ne pas utiliser le vibromasseur Doxy lorsqu'il est couvert ou sous des couvertures ou des oreillers.
- Ne pas transporter le vibromasseur Doxy en le tenant par le cordon d'alimentation ou enrouler le cordon autour du corps de l'appareil.
- Ne pas utiliser le vibromasseur Doxy s'il est endommagé.
- Ne pas immerger le vibromasseur Doxy dans un liquide ou l'utiliser près des bains ou des douches.
- Ne pas utiliser le vibromasseur Doxy à l'extérieur.
- Ne pas laisser le vibromasseur Doxy sans supervision quand il est sous tension.
- Le vibromasseur Doxy est uniquement réservé à un usage

externe. Ne jamais insérer n'importe quelle partie du bâton à l'intérieur du corps.

- Ne pas utiliser le vibromasseur Doxy à proximité de la glande thyroïde (la région de la gorge) ou sur n'importe quelle partie du visage et de la tête.

Informations sur la garantie

Ce produit est accompagné d'une garantie d'un an du fabricant contre tout vice de fabrication ou de matière. Une preuve d'achat est essentielle à la garantie. La garantie n'est applicable que si le produit a été acheté chez un revendeur agréé du vibromasseur Doxy et qu'il a été utilisé conformément aux instructions. Pour faire une réclamation, dans un premier temps contacter votre détaillant directement.

Si le détaillant ne souhaite pas remplacer le produit, veuillez envoyer votre réclamation à CMG Leisure Ltd par courriel à l'adresse sales@doxymassager.com

Pour plus d'informations et les coordonnées veuillez visiter le site Internet **www.doxymassager.com**

Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Doxy-Massagegerät benutzen

Gebrauchsanweisung

Schalten Sie das Doxy-Massagegerät an, indem Sie es an eine geeignete Steckdose anschließen und kurz die Power-Taste drücken. Die Vibrationsgeschwindigkeit des Massagegeräts wird über die Tasten mit den Plus- und Minus-Symbolen gesteuert. Beginnen Sie damit, den Massagestab in der niedrigsten Stufe zu verwenden und erhöhen Sie nach und nach die Geschwindigkeit, bis Sie Ihr gewünschtes Niveau erreicht haben.

Bewegen Sie den Kopf des Massagegerätes langsam in kreisenden Bewegungen auf der Haut mit ein wenig Feuchtigkeit bei Bedarf (es wird Wasser oder Gleitmittel auf Silikonbasis empfohlen). Lassen Sie den Massagekopf nicht für einen längeren Zeitraum in einer Körperzone.

Es ist nicht nötig, den Kopf des Massagegerätes hart gegen den Körper zu drücken. Starkes Drücken erzeugt keinen stärkeren Massageeffekt.

Impulseinstellung

Zum Betrieb der Impulseinstellung deaktivieren Sie das Massagegerät durch Drücken der Power-Taste. Schalten Sie dann das Massagegerät ein, indem Sie die Power-Taste zwei Sekunden

lang gedrückt halten und warten. Sie werden nun fühlen, wie die Vibration bei der niedrigsten Einstellung beginnt und bis auf die höchste Stufe beschleunigt. Mit den Plus- und Minus-Tasten können Sie die Geschwindigkeit des Impulses variieren (die Zeit, in der die Vibrationen von niedrig auf hoch ansteigen).

Um zur normalen Einstellung zurückzukehren, schalten Sie das Massagegerät durch Drücken der Power-Taste aus und anschließend durch erneutes kurzes Drücken der Power-Taste wieder ein.

Reinigung und Pflege

Der Massagekopf ist aus medizinischem PVC hergestellt und enthält kein Latex oder unerwünschte Phtalate. Er sollte nach

jedem Gebrauch mit einer milden Seife und einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um den Kopf zu schützen, ist es ratsam, keine auf Öl basierenden Gleitmittel zu verwenden, da diese das Material beschädigen. Er ist sicher mit Wasser oder Gleitmitteln auf Silikonbasis zu verwenden.

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das vibrierende Doxy Stab-Massagegerät nicht, wenn:

- Sie schwanger sind
- Sie unter 16 Jahre alt sind
- Sie unter dem Einfluss von Schmerzmitteln oder Alkohol stehen
- Sie kürzlich eine Operation hatten

- Sie an hohem oder niedrigem Blutdruck, an Herzbeschwerden, Epilepsie, Multipler Sklerose, tiefer Venenthrombose, Krampfadern oder einer Hauterkrankung leiden
- Das Doxy Massagegerät ist nicht zur Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten geeignet.
- Verwenden Sie das Doxy-Massagegerät nicht auf entzündeter oder geschwollener Haut.
- Verwenden Sie das Doxy-Massagegerät nicht auf Körperbereichen, die mit Schmuck oder Piercings verziert sind.
- Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Doxy-Massagegerät auf Ihrem Wadenbereich verwenden, wenn Sie unerklärliche Schmerzen in der Wade verspüren.

DOXY™ Wand Massager Instructions

- Verwenden Sie das Doxy-Massagegerät auf keinem Tier oder Haustier.
- Hören Sie auf, das Doxy-Massagegerät zu verwenden, wenn Sie irgendwelche Beschwerden oder Reizungen verspüren.
- Verwenden Sie das Doxy-Massagegerät durchgängig nicht länger als 20 Minuten. Falls Sie es weiter verwenden möchten, schalten Sie es für 20 Minuten aus und fangen wieder erneut an.
- Verwenden Sie das Doxy-Massagegerät nicht, während es von Decken oder Kissen bedeckt ist.
- Tragen Sie das Doxy-Massagegerät nicht am Netzkabel und wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Körper.
- Nehmen Sie das Doxy-Massagegerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.

- Tauchen Sie das Doxy-Massagegerät nicht in Flüssigkeit und setzen Sie es nicht in der Nähe von oder in der Badewanne oder Dusche ein.
- Verwenden Sie das Doxy-Massagegerät nicht im Freien.
- Lassen Sie das Doxy-Massagegerät nicht unbeaufsichtigt, während es eingeschaltet ist.
- Das Doxy-Massagegerät ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Führen Sie niemals einen Teil des Produktes in den Körper ein.

Garantieinformationen

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von einem Jahr auf Herstellungs- und Materialfehler. Ein Kaufnachweis ist zur Garantieleistung notwendig. Die Garantie ist nur anwendbar, wenn das Produkt bei einem autorisierten Doxy-Massagegeräte Händler gekauft und gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet wurde. Um einen Anspruch geltend zu machen, kontaktieren Sie direkt Ihren Händler. Wenn der Händler das Produkt nicht umtauschen möchte, senden Sie Ihre Beanstandung bitte an CMG Leisure Ltd via E-Mail an sales@doxymassager.com

Für weitere Informationen und Kontaktdaten besuchen Sie bitte
www.doxymassager.com

Por favor, lea todas las instrucciones completamente Antes de usar el masajeador Doxy

Instrucciones de uso

Encienda el masajeador Doxy enchufándolo a una toma de corriente adecuada y pulsando brevemente el botón de alimentación. La velocidad de sus vibraciones se controla por medio de los botones marcados con los símbolos positivo y negativo.

Comience usando el masajeador en la posición más baja y aumente gradualmente su velocidad hasta alcanzar el nivel deseado.

Mueva el cabezal del masajeador lentamente realizando un movimiento circular sobre la piel, usando un poco de lubricante si fuera necesario (se recomiendan lubricantes a base de agua o silicona). No deje que el cabezal permanezca en una misma zona durante un periodo prolongado.

No es necesario presionar con fuerza el cabezal del masajeador contra el cuerpo. Una presión muy fuerte no producirá un mayor efecto de masaje.

Función pulsante

Para operar la función pulsante, apague el masajeador presionando el botón de alimentación. A continuación enciéndalo manteniendo presionado dicho botón durante dos segundos.

Suéltelo y espere. Ahora sentirá que las vibraciones comienzan a acelerarse desde su valor menor al mayor. Puede variar la velocidad del pulso (el tiempo que tardan las vibraciones en ir desde la menor a la mayor velocidad) presionando los botones positivo y negativo. Para volver al funcionamiento normal, apague el masajeador presionando el botón de alimentación y vuelva a encenderlo presionando de nuevo brevemente este botón.

Limpieza y mantenimiento

El cabezal de masaje está hecho de PVC de grado médico, el cual no contiene látex ni otros ftalatos indeseables. Después de cada uso debe limpiarse con jabón neutro y un paño húmedo. Para proteger el cabezal es aconsejable no utilizarlo con lubricantes a

base de aceites, ya que estos pueden dañar el material de que está hecho. Puede usarse de forma segura con lubricantes a base de agua o silicona.

Información de seguridad

- No utilice el masajeador vibrador Doxy si:
- Está embarazada
- Es menor de 16 años
- Se encuentra bajo los efectos de medicamentos analgésicos o alcohol
- Se ha sometido recientemente a cirugía
- Padece de tensión arterial baja o alta, cualquier problema del corazón, epilepsia, esclerosis múltiple, trombosis venosa

profunda, venas varicosas o cualquier tipo de desorden cutáneo

- El masajeador Doxy no debe ser utilizado sin supervisión por personas con capacidades sensoriales, físicas o mentales reducidas.
- No utilice el masajeador Doxy sobre la piel inflamada o hinchada.
- No utilice el masajeador Doxy sobre área alguna del cuerpo en la que porte joyas o piercings.
- Consulte con su médico antes de usar el masajeador Doxy en la zona de la pantorrilla si experimenta en ella un dolor no explicable.
- No utilice el masajeador Doxy en animales o mascotas.
- Deje de usar el masajeador Doxy si siente alguna molestia o

DOXY™ Wand Massager Instructions

irritación.

- No opere el masajeador Doxy de forma continuada durante más de 20 minutos. Si desea seguir usándolo, apáguelo durante 20 minutos antes de volver a empezar.
- No opere el masajeador Doxy encontrándose este cubierto, o colocado bajo mantas o almohadas.
- No lleve el masajeador Doxy agarrado del cable de alimentación ni enrolle el cable de alimentación alrededor del cuerpo.
- No opere el masajeador Doxy si se encuentra dañado.
- No sumerja el masajeador Doxy en líquidos ni lo opere próximo a bañeras o duchas.
- No utilice el masajeador Doxy en exteriores.
- No deje el masajeador Doxy encendido sin supervisión.

- El masajeador Doxy es únicamente para uso externo. Nunca inserte parte alguna del producto en el cuerpo.
- No utilice el masajeador Doxy cerca de la glándula tiroidea (el área del cuello) ni en parte alguna de la cara o la cabeza

Información de garantía

Este producto cuenta con una garantía del fabricante de un año frente a defectos de mano de obra o materiales. Para su servicio de garantía es esencial conservar el comprobante de compra. La garantía solamente es de aplicación si el producto se adquirió a un distribuidor autorizado del masajeador Doxy y ha sido utilizado de acuerdo con las instrucciones. Para efectuar una reclamación, en primera instancia contacte directamente con su vendedor. Si este no desea reemplazar el producto, le rogamos remita su reclamación a CMG Leisure Ltd. enviando un correo electrónico a sales@doxymassager.com

Para más información y datos de contacto visite
www.doxymassager.com

Перед использованием массажера Doxu полностью прочтите всю инструкцию

Инструкция по применению

Включите массажер Doxu, подключив его к подходящей электрической розетке и кратковременно нажав на кнопку питания. Скорость вибраций массажера контролируется при помощи кнопок, обозначенных знаками «плюс» (+) и «минус» (-).

Начинайте использование массажера с минимальной скорости, постепенно увеличивая скорость вибраций до достижения желаемого уровня.

Медленно, вращательными движениями передвигайте головку массажера

по коже, при необходимости используя небольшое количество смазки (рекомендуется лубрикант на водной или силиконовой основе). Не оставляйте головку массажера в одной зоне на длительное время. Нет необходимости плотно прижимать головку массажера к телу. Сильное давление не повысит эффективность массажа.

Установка пульсации

Для управления установками пульсации выключите массажер при помощи кнопки питания. Затем включите массажер, нажав на кнопку питания и удерживая ее в нажатом положении в течение двух секунд. Отпустите кнопку и ждите. Вы почувствуете, как скорость вибрации повышается от самой низкой до самой высокой. Вы можете менять скорость пульсации (время нарастания скорости вибрации от минимальной до максимальной),

используя кнопки «плюс» (+) и «минус» (-). Для возврата к обычным установкам выключите массажер и снова включите его, коротко нажав кнопку питания.

Уход и обслуживание

Головка массажера изготовлена из ПВХ медицинского назначения, не содержащего латекса или нежелательных фталатов. Ее необходимо очищать мягким мылом и влажной тканью после каждого использования. Для защиты головки рекомендуется не использовать лубриканты на основе масла, поскольку они могут повредить материал головки. Безопаснее применять лубриканты на основе воды или силикона.

Информация по безопасности

- Не используйте вибромассажер Doxy:
- если вы беременны;
- если вы моложе 16 лет;
- если вы находитесь под воздействием обезболивающих средств или алкоголя;
- если вы недавно перенесли хирургическую операцию;
- если у вас повышенное или пониженное кровяное давление, если у вас имеются какие-либо заболевания сердца, эпилепсия, рассеянный склероз, тромбоз глубоких вен, варикозные вены или какие-либо кожные заболевания.
- Массажер Doxy не предназначен для неконтролируемого использования людьми с пониженными сенсорными, физическими или умственными

способностями.

- Не используйте массажер Doxu на воспаленной или отекающей коже.
- Не используйте массажер Doxu на тех зонах тела, где имеются ювелирные изделия или пирсинг.
- Перед использованием массажера Doxu в области икр, проконсультируйтесь с врачом, если вы испытываете необъяснимые боли в икрах.
- Не используйте массажер Doxu на животных или домашних любимцах.
- Прекратите использование массажера Doxu, если вы испытываете дискомфорт или раздражение.
- Не используйте массажер Doxu непрерывно более 20 минут. Если вы хотите продолжить использование массажера, выключите его на 20 минут перед повторным использованием.

DOXY™ Wand Massager Instructions

- Не включайте массажер Doxy, если он накрыт или находится под одеялом или подушкой.
- Не переносите массажер Doxy за шнур питания и не оборачивайте шнур вокруг тела.
- Не используйте массажер Doxy, если он поврежден.
- Не погружайте массажер Doxy в жидкость и не используйте его вблизи ванны или душевой кабины.
- Не используйте массажер Doxy вне помещений.
- Не оставляйте включенный массажер Doxy без присмотра.
- Массажер Doxy предусмотрен для внешнего применения. Никогда не вводите какие-либо части изделия внутрь тела.
- Не используйте массажер Doxy вблизи щитовидной железы (в области горла) или на любой части лица и головы.

Гарантийная информация

Это изделие обеспечено гарантией производителя на один год в отношении дефектов изготовления и материалов. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить документ, подтверждающий покупку. Гарантия применима только к изделию, приобретенному у официального распространителя массажеров Doxu и используемому в соответствии с инструкцией. Для предъявления претензии по гарантии в первую очередь свяжитесь напрямую с вашим продавцом. Если продавец не согласен заменить изделие, просим направлять претензию предприятию CMG Leisure Ltd по электронной почте: sales@doxymassager.com

Более подробная информация и контактные данные доступны на веб-сайте www.doxymassager.com

DOXY™ Wand Massager Instructions

DOXY™ Wand Massager Instructions

Technical Details

<i>Model</i>	Doxy Massager
<i>Boxed Weight</i>	900 Grams
<i>Power</i>	25 Watts
<i>Voltage</i>	100-240 V
<i>Frequency</i>	50-60 Hz
<i>Speed</i>	3000-9000 RPM

DOXY™

Wand Massager

Instructions For Use

