

Doxy Die Cast 3R & Die Cast R - Mode d'emploi

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre Doxy Die Cast 3R ou Die Cast R, les masseurs baguettes ultimes conçus pour offrir des vibrations profondes et puissantes procurant un plaisir et une relaxation inégalés. Fabriqués en aluminium moulé massif avec une finition luxueuse, ces appareils offrent la puissance et la qualité qui font la renommée de Doxy. Ce guide vous aidera à tirer le meilleur parti de votre nouveau produit Doxy.

Contenu de la Boîte

- Masseur baguette Doxy Die Cast 3R / Doxy Die Cast R
- Câble de charge pin-to-USB
- Carte de garantie et liens QR pour le manuel d'instructions

Caractéristiques Clés

- **Vibrations Profondes et Puissantes** : Les deux modèles offrent des vibrations intenses qui pénètrent profondément pour une relaxation musculaire efficace et un plaisir accru.
- **Réglages de Vitesse et de Pulsation Variables** : Personnalisez votre expérience avec plusieurs vitesses et modes de pulsation, facilement contrôlables grâce aux boutons LED intuitifs.
- **Corps en Aluminium Massif** : Fabriqué à partir d'aluminium durable et fini à la main, garantissant une qualité durable et une sensation luxueuse.
- **Tête en Silicone Vissable (3R uniquement)** : La tête du Die Cast 3R est amovible pour un nettoyage facile et compatible avec des accessoires vissables (vendus séparément).
- **Verrouillage de Voyage** : Sécurisez votre appareil pour les déplacements en activant le mode verrouillage de voyage.
- **Batterie Rechargeable (Die Cast 3R & Die Cast R)** : Profitez de jusqu'à 60 minutes d'utilisation à pleine puissance avec un temps de charge de 4 heures.

Instructions de Charge

Charge Initiale :

- Insérez l'extrémité pin dans la base de votre baguette et connectez l'extrémité USB à l'adaptateur secteur.
- Branchez l'adaptateur dans une prise électrique. Les boutons LED s'allumeront en orange, indiquant que l'appareil est en charge.

- Il est recommandé de charger complètement votre baguette avant la première utilisation. La charge prend généralement environ 4 heures.

Chargement Pendant l'Utilisation :

- **Important :** Les modèles Die Cast 3R & Die Cast R ne fonctionnent pas pendant la charge. Si la baguette s'allume lorsqu'elle est branchée, cela indique un défaut. Contactez le service client pour obtenir de l'aide.

Statut de la Charge :

- Les boutons LED resteront rouges pendant la charge et deviendront progressivement orange. Une fois complètement chargés, les voyants s'éteindront, indiquant que l'appareil est prêt à l'emploi.

Instructions de Fonctionnement

Allumer/Éteindre :

- Pour allumer la baguette, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Les boutons LED s'allumeront en bleu et la baguette commencera à vibrer à son réglage le plus bas.
- Pour éteindre la baguette, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.

Réglage des Vitesses et des Pulsations :

- Utilisez le bouton « + » pour augmenter l'intensité des vibrations. Continuez à appuyer pour parcourir les réglages de vitesse disponibles.
- Utilisez le bouton « – » pour diminuer l'intensité des vibrations.
- Pour activer le mode pulsation, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 à 5 secondes. La baguette commencera à pulser. Utilisez les boutons « + » et « – » pour ajuster l'intensité des pulsations.
- Pour revenir au mode de vibration continue, maintenez à nouveau le bouton d'alimentation enfoncé.

Verrouillage de Voyage :

- Pour activer le verrouillage de voyage, maintenez simultanément les boutons d'alimentation et « – » enfoncés pendant 3 à 5 secondes. Les boutons LED s'allumeront en rouge, indiquant que la baguette est verrouillée.

- Pour désactiver le verrouillage de voyage, maintenez à nouveau les boutons d'alimentation et « – » enfoncés pendant 3 à 5 secondes. Les boutons LED clignoteront en vert, indiquant que la baguette est déverrouillée et prête à l'emploi.

Nettoyage et Entretien

Nettoyage de la Baguette :

- Assurez-vous que la baguette est débranchée et éteinte avant de la nettoyer.
- Essuyez le corps de la baguette avec un chiffon humide. Utilisez un savon doux ou un nettoyant pour jouets pour nettoyer la tête en silicone (évittez que de l'eau n'entre dans le port de charge).
- **Important :** La baguette n'est pas étanche, ne la plongez donc pas dans l'eau et évitez que de l'eau pénètre dans le port de charge.

Tête Amovible :

- **Die Cast 3R :** La tête en silicone peut être dévissée pour un nettoyage facile. Après le nettoyage, assurez-vous qu'elle est complètement sèche avant de la rattacher.
- **Die Cast R :** La tête en silicone peut être retirée pour le nettoyage ou le remplacement. Pour la retirer, tenez fermement la baguette d'une main et, de l'autre, tirez doucement sur la tête en effectuant un léger mouvement de massage ou de bascule pour la libérer. Pour la rattacher, effectuez le mouvement inverse, en vous assurant que les bords recouvrent bien la base.

Rangement :

- Rangez votre baguette Doxy dans un endroit frais et sec.
- Utilisez le verrouillage de voyage pour éviter toute activation accidentelle, surtout lors de vos déplacements.

Dépannage

La Baguette Ne Se Charge Pas :

- Vérifiez que le câble de charge est bien connecté à la baguette et à l'adaptateur secteur.
- Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché dans une prise électrique fonctionnelle.
- Vérifiez si la baguette est en mode verrouillage de voyage. Désactivez-le avant de charger.

La Baguette Ne S'allume Pas :

- Vérifiez que la baguette est complètement chargée.

- Désactivez le verrouillage de voyage si celui-ci est activé.
- Si la baguette ne s'allume toujours pas, contactez le service client.

Informations sur la Garantie

- Votre Doxy Die Cast 3R & Die Cast R est couvert par une garantie de 2 ans lors d'un achat direct chez Doxy ou via un revendeur agréé.
- Enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour activer la garantie.

Code Couleur :

- **Vert Clignotant** : Verrouillage désactivé
- **Rouge Clignotant** : Verrouillage activé
- **Bleu** : 100 % chargé et allumé
- **Orange** : Batterie faible et/ou en charge
- **Rouge** : Batterie faible