

Doxy Die Cast 3R & Die Cast R Anweisungen

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Doxy Die Cast 3R oder Die Cast R, der ultimativen Vibrationsmassagestäbe, die tiefe, brummende Vibrationen liefern und unvergleichliches Vergnügen und Entspannung bieten. Hergestellt aus solidem Gussaluminium mit luxuriöser Oberfläche, bieten diese Stäbe die Leistung und Qualität, für die Doxy bekannt ist. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, das Beste aus Ihrem neuen Doxy-Produkt herauszuholen.

Lieferumfang

- Doxy Die Cast 3R / Doxy Die Cast R Vibrationsmassagestäbchen
- Pin-to-USB-Ladekabel
- Garantiekarte & QR-Links zum Benutzerhandbuch

Hauptmerkmale

- **Tiefe, brummende Vibrationen:** Beide Modelle bieten intensive Vibrationen, die tief eindringen und für effektive Muskelentspannung sowie erhöhtes Vergnügen sorgen.
- **Variable Geschwindigkeits- & Puls-Einstellungen:** Passen Sie Ihr Erlebnis mit mehreren Geschwindigkeits- und Pulsmustern an, die leicht mit den intuitiven LED-Tasten gesteuert werden können.
- **Solides Aluminium-Gehäuse:** Hergestellt aus strapazierfähigem, handverarbeitetem Aluminium, garantiert es Langlebigkeit und ein luxuriöses Gefühl.
- **Abnehmbarer Silikonkopf (nur 3R):** Der Kopf des Die Cast 3R ist abnehmbar, um eine einfache Reinigung und Kompatibilität mit schraubbaren Aufsätzen (separat erhältlich) zu ermöglichen.
- **Reisesicherheitsfunktion:** Sichern Sie Ihr Gerät für Reisen, indem Sie die Reisesicherheitsfunktion aktivieren.
- **Wiederaufladbarer Akku (Die Cast 3R & Die Cast R):** Genießen Sie bis zu 60 Minuten Nutzung bei voller Leistung mit einer Ladezeit von 4 Stunden.

Ladeanleitung

Erstladung:

- Stecken Sie das Pin-Ende in die Basis Ihres Stabes und verbinden Sie das USB-Ende mit dem Netzadapter.

- Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose. Die LED-Tasten leuchten orange, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird.
- Es wird empfohlen, den Stab vor der ersten Nutzung vollständig aufzuladen. Das Laden dauert in der Regel etwa 4 Stunden.

Laden während des Gebrauchs:

- Wichtig: Der Die Cast 3R & Die Cast R funktionieren nicht während des Ladevorgangs. Wenn der Stab eingeschaltet wird, während er eingesteckt ist, deutet dies auf einen Fehler hin. Kontaktieren Sie den Kundenservice für weitere Unterstützung.

Ladezustand:

- Die LED-Tasten bleiben rot, während das Gerät aufgeladen wird und wechseln allmählich zu orange. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeige, was darauf hinweist, dass der Stab bereit für den Einsatz ist.

Bedienungsanleitung

Ein-/Ausschalten:

- Um den Stab einzuschalten, drücken Sie einmal die Einschalttaste. Die LED-Tasten leuchten blau, und der Stab beginnt mit der niedrigsten Vibration.
- Um den Stab auszuschalten, drücken Sie erneut die Einschalttaste.

Einstellen der Geschwindigkeit & Pulsmuster:

- Verwenden Sie die „+“-Taste, um die Vibrationsintensität zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um durch die verfügbaren Geschwindigkeitsstufen zu wechseln.
- Verwenden Sie die „-“-Taste, um die Intensität zu verringern.
- Um den Pulsmodus zu aktivieren, halten Sie die Einschalttaste 3-5 Sekunden lang gedrückt. Der Stab beginnt zu pulsieren. Verwenden Sie die „+“- und „-“-Tasten, um die Pulsintensität anzupassen.
- Um in den kontinuierlichen Vibrationsmodus zurückzukehren, halten Sie die Einschalttaste erneut gedrückt.

Reisesicherheitsfunktion:

- Um die Reisesicherheitsfunktion zu aktivieren, drücken und halten Sie gleichzeitig die Einschalttaste und die „-“-Taste für 3-5 Sekunden. Die LED-Tasten leuchten rot, was anzeigt, dass der Stab gesperrt ist.

- Um die Reisesicherheitsfunktion zu deaktivieren, drücken und halten Sie die Einschalttaste und die „-Taste erneut für 3-5 Sekunden. Die LED-Tasten blinken grün, was anzeigt, dass der Stab entsperrt und einsatzbereit ist.

Reinigung und Wartung

Reinigung des Stabes:

- Stellen Sie sicher, dass der Stab vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn reinigen.
- Wischen Sie den Körper des Stabes mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie milde Seife oder einen Spielzeugreiniger, um den Silikonkopf zu reinigen (vermeiden Sie es, Wasser in den Ladeanschluss zu bekommen).
- Wichtig: Der Stab ist nicht wasserdicht, tauchen Sie ihn daher nicht in Wasser oder lassen Sie Wasser in den Ladeanschluss gelangen.

Abnehmbarer Kopf:

- **Die Cast 3R:** Der Silikonkopf des Die Cast 3R kann abgeschraubt werden, um eine einfache Reinigung zu ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass der Kopf nach der Reinigung vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder anbringen.
- **Die Cast R:** Der Silikonkopf des Die Cast R kann zur Reinigung oder zum Austausch entfernt werden. Halten Sie den Stab mit einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand den Silikonkopf sanft von der Basis ab, indem Sie eine leichte Massage- oder Wackelbewegung verwenden, um ihn vom Metallkern zu lösen. Zum Wiederanbringen einfach die Bewegung umkehren und sicherstellen, dass die Flanschränder die Basis sicher abdecken, um ein Verschieben während des Gebrauchs zu verhindern. Diese Flanschdichtung dient auch als Flüssigkeitsbarriere – entscheidend für die intensiven, explosiven Orgasmen, für die Doxy bekannt ist!
- Nach der Reinigung immer sicherstellen, dass der Kopf vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder anbringen.

Aufbewahrung:

- Bewahren Sie Ihren Doxy-Stab an einem kühlen, trockenen Ort auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen.
- Verwenden Sie die Reisesicherheitsfunktion, wenn Sie den Stab aufbewahren, um versehentliche Aktivierungen insbesondere auf Reisen zu verhindern!

Fehlerbehebung

Stab lädt nicht:

- Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel sicher sowohl am Stab als auch am Netzadapter angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie, ob sich der Stab im Reisesicherheitsmodus befindet. Falls ja, deaktivieren Sie die Reisesicherheitsfunktion vor dem Laden.

Stab lässt sich nicht einschalten:

- Stellen Sie sicher, dass der Stab vollständig aufgeladen ist.
- Überprüfen Sie, ob sich der Stab im Reisesicherheitsmodus befindet. Falls ja, deaktivieren Sie die Reisesicherheitsfunktion.
- Wenn der Stab immer noch nicht eingeschaltet wird, wenden Sie sich an den Kundenservice.

Garantie & Support**Garantieabdeckung:**

- Ihr Doxy Die Cast 3R & Die Cast R haben eine 2-Jahres-Garantie, wenn sie direkt bei Doxy oder einem registrierten Händler gekauft werden.
- Registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um die Garantie zu aktivieren.

Kundensupport:

- Wenn Sie Probleme mit Ihrem Doxy-Produkt haben, wenden Sie sich bitte über die Website an unser Kundenserviceteam.

Farbcodesystem:

- **Grün blinkend:** Reisesicherheitsmodus entsperrt
- **Rot blinkend:** Reisesicherheitsmodus aktiviert
- **Blau:** 100% aufgeladen und eingeschaltet
- **Orange:** Niedriger Batteriestand und/oder Ladevorgang beim Anschließen
- **Rot:** Niedriger Batteriestand