

Instruções para Doxy Die Cast 3R & Die Cast R

Introdução

Parabéns por adquirir o Doxy Die Cast 3R ou Die Cast R, os massageadores de varinha definitivos projetados para proporcionar vibrações profundas e intensas que oferecem um prazer e relaxamento incomparáveis. Feitas de alumínio fundido sólido com um acabamento luxuoso, essas varinhas oferecem o poder e a qualidade pelos quais a Doxy é conhecida. Este guia ajudará você a aproveitar ao máximo o seu novo produto Doxy.

Conteúdo da Caixa

- Massageador Doxy Die Cast 3R / Doxy Die Cast R
- Cabo de Carregamento Pin-to-USB
- Cartão de Garantia e Links para Manual de Instruções via QR Code

Principais Características

- **Vibrações Profundas e Intensas:** Ambos os modelos oferecem vibrações penetrantes para relaxamento muscular eficaz e prazer intensificado.
- **Configurações de Velocidade e Pulso Variáveis:** Personalize sua experiência com velocidades e modos de pulso ajustáveis, facilmente controlados pelos botões de LED intuitivos.
- **Corpo de Alumínio Sólido:** Feito com alumínio durável e acabamento manual, garantindo qualidade e sensação luxuosa duradoura.
- **Cabeça de Silicone Desparafusável (somente 3R):** A cabeça do Die Cast 3R é removível para fácil limpeza e compatibilidade com acessórios de parafuso (vendidos separadamente).
- **Função de Bloqueio de Viagem:** Proteja seu dispositivo para viagens ativando o modo de bloqueio de viagem.
- **Bateria Recarregável (Die Cast 3R & Die Cast R):** Até 60 minutos de uso contínuo com um tempo de carregamento de 4 horas.

Instruções de Carregamento

Carga Inicial:

- I. Insira a ponta do pino na base da varinha e conecte a extremidade USB no adaptador de energia.

2. Conecte o adaptador a uma tomada. Os botões de LED acenderão em laranja, indicando que o dispositivo está carregando.
3. Recomenda-se carregar completamente a varinha antes do primeiro uso. O carregamento normalmente leva cerca de 4 horas.

Carregando Durante o Uso:

- **Importante:** O Die Cast 3R & Die Cast R não funcionam enquanto estão carregando. Se a varinha ligar enquanto estiver conectada, isso indica uma falha. Entre em contato com o suporte ao cliente para assistência.

Status de Carregamento:

- Os botões de LED permanecerão vermelhos durante o carregamento e gradualmente mudarão para laranja.
- Quando totalmente carregados, as luzes se apagarão, indicando que a varinha está pronta para uso.

Instruções de Operação

Ligando/Desligando:

- Para ligar a varinha, pressione o botão de energia uma vez. Os botões de LED acenderão em azul, e a varinha começará a vibrar na configuração mais baixa.
- Para desligar a varinha, pressione o botão de energia novamente.

Ajustando Velocidade e Configurações de Pulso:

- Use o botão “+” para aumentar a intensidade da vibração. Continue pressionando para alternar entre as configurações de velocidade disponíveis.
- Use o botão “-” para diminuir a intensidade da vibração.
- Para ativar o modo de pulso, pressione e segure o botão de energia por 3-5 segundos. A varinha começará a pulsar. Use os botões “+” e “-” para ajustar a intensidade do pulso.
- Para retornar ao modo de vibração contínua, pressione e segure o botão de energia novamente.

Bloqueio de Viagem:

- Para ativar o bloqueio de viagem, pressione e segure o botão de energia e o botão “—” simultaneamente por 3-5 segundos. Os botões de LED ficarão vermelhos, indicando que a varinha está bloqueada.
- Para desativar o bloqueio de viagem, pressione e segure o botão de energia e o botão “—” novamente por 3-5 segundos. Os botões de LED piscarão em verde, indicando que a varinha está desbloqueada e pronta para uso.

Limpeza e Manutenção

Limpendo a Varinha:

- Certifique-se de que a varinha esteja desconectada e desligada antes de limpá-la.
- Limpe o corpo da varinha com um pano úmido. Use sabão neutro ou um limpador de brinquedos para limpar a cabeça de silicone (evite que a água entre na porta de carregamento).
- **Importante:** A varinha não é à prova d'água, portanto, não a submerja em água nem permita que a água entre na porta de carregamento.

Cabeça Removível:

- **Die Cast 3R:** A cabeça de silicone do Die Cast 3R pode ser desaparafusada para fácil limpeza. Após a limpeza, certifique-se de que esteja completamente seca antes de recolocá-la.
- **Die Cast R:** A cabeça de silicone do Die Cast R pode ser removida para limpeza ou substituição. Para removê-la, segure a varinha firmemente com uma mão e, com a outra, puxe suavemente a cabeça de silicone para longe da base, usando um movimento leve de massagem ou oscilação para soltá-la do núcleo de metal fundido. Para recolocá-la, basta reverter o movimento, garantindo que as bordas flangeadas cubram a base com segurança para evitar que se mova durante o uso.

Armazenamento:

- Guarde sua varinha Doxy em um local fresco e seco. Evite expô-la à luz solar direta ou a temperaturas extremas.
- Use o bloqueio de viagem ao armazenar a varinha para evitar ativações acidentais, especialmente durante viagens.

Solução de Problemas

Varinha Não Carrega:

1. Certifique-se de que o cabo de carregamento está conectado corretamente à varinha e ao adaptador de energia.
2. Verifique se o adaptador de energia está conectado a uma tomada em funcionamento.
3. Confirme se a varinha está no modo de bloqueio de viagem. Se estiver, desative o bloqueio antes de carregar.

Varinha Não Liga:

1. Certifique-se de que a varinha esteja totalmente carregada.
2. Verifique se a varinha está no modo de bloqueio de viagem. Se estiver, desative o bloqueio.
3. Se a varinha ainda não ligar, entre em contato com o suporte ao cliente.

Garantia e Suporte

Cobertura da Garantia:

- Seu Doxy Die Cast 3R & Die Cast R possuem uma garantia de 2 anos quando comprados diretamente da Doxy ou de um revendedor registrado.
- Registre seu produto dentro de 30 dias após a compra para ativar a garantia.

Suporte ao Cliente:

Se você encontrar algum problema com seu produto Doxy, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente pelo site.

Sistema de Código de Cores

- **Verde Piscando:** Bloqueio de viagem desativado.
- **Vermelho Piscando:** Bloqueio de viagem ativado.
- **Azul:** Totalmente carregado e ligado.
- **Laranja:** Nível de bateria baixo e/ou carregando enquanto conectado.
- **Vermelho:** Nível de bateria baixo.