

Инструкции для Doxy Die Cast 3R и Die Cast R

Введение

Поздравляем с покупкой Doxy Die Cast 3R или Die Cast R! Эти мощные вибромассажеры созданы для того, чтобы подарить вам глубокие, ритмичные вибрации, обеспечивающие непревзойденное удовольствие и расслабление. Изготовленные из цельного литого алюминия с роскошным покрытием, эти устройства отражают качество и мощь, которыми славится Doxy. Этот гид поможет вам использовать ваш новый продукт Doxy на полную.

Что в коробке

- Вибромассажер Doxy Die Cast 3R / Doxy Die Cast R
- Зарядный кабель pin-to-USB
- Гарантийная карта и ссылки на инструкцию (QR-коды)

Ключевые особенности

- **Глубокие, ритмичные вибрации:** Оба устройства обеспечивают интенсивные вибрации для расслабления мышц и усиленного удовольствия.
- **Переменные настройки скорости и режима пульсации:** Настраивайте работу устройства с помощью интуитивных светодиодных кнопок.
- **Прочный алюминиевый корпус:** Изготовлен из долговечного, вручную обработанного алюминия для роскошного ощущения.
- **Съемная силиконовая головка (только для 3R):** Головка 3R снимается для легкой чистки и совместима с насадками с резьбой (продаются отдельно).
- **Функция блокировки для путешествий:** Убедитесь, что устройство безопасно заблокировано для транспортировки.
- **Перезаряжаемая батарея:** Оба устройства обеспечивают до 60 минут работы на полной мощности при времени зарядки в 4 часа.

Инструкции по зарядке

Первичная зарядка:

- I. Подключите штекерный конец кабеля к основанию устройства, а USB-конец — к адаптеру питания.

2. Вставьте адаптер в розетку. Светодиодные кнопки загорятся оранжевым, указывая на зарядку.
3. Рекомендуется полностью зарядить устройство перед первым использованием. Зарядка обычно занимает около 4 часов.

Зарядка во время использования:

- **Важно:** Die Cast 3R и Die Cast R не работают во время зарядки. Если устройство включается при подключении к сети, это указывает на неисправность. Обратитесь в службу поддержки.

Статус зарядки:

- Красный свет: Уровень заряда низкий.
- Оранжевый свет: Устройство заряжается.
- Зеленый свет: Устройство полностью заряжено и готово к использованию.

Инструкции по эксплуатации

Включение/выключение:

- Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания один раз. Светодиоды загорятся синим, а устройство начнет вибрацию на минимальной скорости.
- Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку питания снова.

Настройка скорости и режима пульсации:

- Кнопка «+» увеличивает интенсивность вибрации.
- Кнопка «-» уменьшает интенсивность.
- Для активации режима пульсации нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-5 секунд. Используйте кнопки «+» и «-» для регулировки интенсивности пульсации.
- Чтобы вернуться в режим постоянной вибрации, снова удерживайте кнопку питания.

Блокировка для путешествий:

- Активируйте блокировку, удерживая кнопки питания и «-» одновременно в течение 3-5 секунд. Светодиоды загорятся красным.
- Чтобы отключить блокировку, выполните то же действие. Светодиоды мигнут зеленым.

Чистка и уход

Чистка устройства:

1. Убедитесь, что устройство выключено и отключено от сети.
2. Протрите корпус влажной тканью. Используйте мягкое мыло или чистящее средство для головки из силикона.
3. **Важно:** Устройство не водонепроницаемое, поэтому не погружайте его в воду и избегайте попадания воды в зарядный порт.

Съемная головка:

- **Для 3R:** Головка отвинчивается для чистки. Перед повторной установкой убедитесь, что она полностью высохла.
- **Для R:** Головка снимается легким движением. После чистки убедитесь, что она полностью высохла, прежде чем снова прикрепить.

Хранение:

- Храните устройство в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и экстремальных температур.
- Используйте блокировку для путешествий, чтобы предотвратить случайное включение.

Устранение неполадок

- **Устройство не заряжается:**

Убедитесь, что кабель и адаптер подключены правильно. Деактивируйте блокировку для путешествий, если она активна.

- **Устройство не включается:**

Зарядите устройство полностью и убедитесь, что блокировка для путешествий отключена.

Гарантия и поддержка

Покрытие гарантии:

Ваш Doxy Die Cast 3R и Die Cast R поставляются с 2-летней гарантией при регистрации в течение 30 дней с момента покупки.

Поддержка клиентов:

Для помощи свяжитесь с нашей службой поддержки через сайт или по адресу help@doxymassager.com.

Цветовая кодировка LED:

- **Зеленый мигающий:** Блокировка для путешествий отключена.
- **Красный мигающий:** Блокировка для путешествий активирована.
- **Синий:** Полностью заряжен и включен.
- **Оранжевый:** Низкий уровень заряда или зарядка.
- **Красный:** Низкий уровень заряда.