

Doxy Die Cast 3R & Die Cast R - Manual de Instrucciones

Introducción

¡Felicitaciones por adquirir el Doxy Die Cast 3R o el Die Cast R, los masajeadores de varita definitivos diseñados para ofrecer vibraciones profundas y resonantes que brindan un placer y relajación incomparables! Fabricados con aluminio fundido sólido y un acabado lujoso, estas varitas ofrecen la potencia y calidad por las que Doxy es conocido. Esta guía te ayudará a aprovechar al máximo tu nuevo producto Doxy.

Contenido de la Caja

- Masajeador de Varita Doxy Die Cast 3R / Doxy Die Cast R
- Cable de Carga Pin a USB
- Tarjeta de Garantía y Enlaces QR al Manual de Instrucciones

Características Clave

- **Vibraciones Profundas y Resonantes:** Ambos modelos ofrecen vibraciones intensas que penetran profundamente para una relajación muscular efectiva y un placer intensificado.
- **Ajustes de Velocidad y Pulsación Variables:** Personaliza tu experiencia con múltiples velocidades y modos de pulsación, fácilmente controlables con los botones LED intuitivos.
- **Cuerpo de Aluminio Sólido:** Fabricado con aluminio duradero y acabado a mano, asegurando calidad duradera y una sensación lujosa.
- **Cabezal de Silicona Desenroscable (solo 3R):** El cabezal del Die Cast 3R es removible para facilitar la limpieza y es compatible con accesorios de enrosque (se venden por separado).
- **Función de Bloqueo para Viajes:** Asegura tu dispositivo para viajes activando el modo de bloqueo para viajes.
- **Batería Recargable (Die Cast 3R & Die Cast R):** Disfruta de hasta 60 minutos de uso a máxima potencia con un tiempo de carga de 4 horas.

Instrucciones de Carga

Carga Inicial:

- Inserta el extremo del pin en la base de tu varita y conecta el extremo USB al adaptador de corriente.
- Enchufa el adaptador en una toma de corriente. Los botones LED se iluminarán en naranja, indicando que el dispositivo está cargando.

- Se recomienda cargar completamente tu varita antes del primer uso. La carga suele tardar unas 4 horas.

Carga Durante el Uso:

- **Importante:** El Die Cast 3R y el Die Cast R no funcionan mientras se están cargando. Si la varita se enciende mientras está enchufada, esto indica un fallo. Contacta al servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

Estado de Carga:

- Los botones LED permanecerán en rojo mientras se cargan y se volverán gradualmente naranjas. Una vez completamente cargados, las luces se apagarán, indicando que la varita está lista para su uso.

Instrucciones de Uso

Encendido/Apagado:

- Para encender la varita, presiona el botón de encendido una vez. Los botones LED se iluminarán en azul y la varita comenzará a vibrar en su configuración más baja.
- Para apagar la varita, presiona el botón de encendido nuevamente.

Ajuste de Velocidad y Configuración de Pulsaciones:

- Usa el botón “+” para aumentar la intensidad de la vibración. Continúa presionando para recorrer las configuraciones de velocidad disponibles.
- Usa el botón “-” para disminuir la intensidad de la vibración.
- Para activar el modo de pulsación, mantén presionado el botón de encendido durante 3-5 segundos. La varita comenzará a pulsar. Usa los botones “+” y “-” para ajustar la intensidad de la pulsación.
- Para volver al modo de vibración continua, mantén presionado nuevamente el botón de encendido.

Bloqueo para Viajes:

- Para activar el bloqueo para viajes, mantén presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón “-” durante 3-5 segundos. Los botones LED se iluminarán en rojo, indicando que la varita está bloqueada.
- Para desactivar el bloqueo para viajes, mantén presionados nuevamente el botón de encendido y el botón “-” durante 3-5 segundos. Los botones LED parpadearán en verde, indicando que la varita está desbloqueada y lista para su uso.

Limpieza y Mantenimiento

Limpieza de la Varita:

- Asegúrate de que la varita esté desenchufada y apagada antes de limpiarla.
- Limpia el cuerpo de la varita con un paño húmedo. Usa un jabón suave o un limpiador de juguetes para limpiar el cabezal de silicona (evita que entre agua en el puerto de carga).
- **Importante:** La varita no es resistente al agua, por lo que no la sumerjas en agua ni permitas que entre agua en el puerto de carga.

Cabezal Removible:

- **Die Cast 3R:** El cabezal de silicona del Die Cast 3R se puede desenroscar para facilitar la limpieza. Después de limpiarlo, asegúrate de que esté completamente seco antes de volver a colocarlo.
- **Die Cast R:** El cabezal de silicona del Die Cast R se puede quitar para limpiarlo o reemplazarlo. Para quitarlo, sostén la varita firmemente con una mano y, con la otra, tira suavemente del cabezal de silicona alejándolo de la base. Para volver a colocarlo, simplemente invierte el movimiento, asegurándote de que los bordes cubran firmemente la base.

Almacenamiento:

- Guarda tu varita Doxy en un lugar fresco y seco.
- Usa el bloqueo para viajes cuando almacenes la varita para evitar activaciones accidentales, especialmente al viajar.

Solución de Problemas

La Varita No Carga:

- Asegúrate de que el cable de carga esté conectado correctamente tanto a la varita como al adaptador de corriente.
- Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado en una toma de corriente que funcione.
- Verifica si la varita está en modo de bloqueo para viajes. Si lo está, desactiva el bloqueo para cargarla.

La Varita No Se Enciende:

- Asegúrate de que la varita esté completamente cargada.
- Verifica si la varita está en modo de bloqueo para viajes. Si lo está, desactiva el bloqueo para viajes.
- Si la varita aún no se enciende, contacta al servicio de atención al cliente.

Garantía y Soporte

Cobertura de la Garantía:

- Tu Doxy Die Cast 3R y Die Cast R incluyen una garantía de 2 años al comprarse directamente de Doxy o de un minorista registrado.
- Registra tu producto dentro de los 30 días posteriores a la compra para activar la garantía.

Atención al Cliente:

- Si tienes algún problema con tu producto Doxy, contacta a nuestro equipo de servicio al cliente a través del sitio web.

Sistema de Códigos de Colores

- **Verde Intermitente:** Bloqueo de viaje desactivado
- **Rojo Intermitente:** Bloqueo de viaje activado
- **Azul:** 100% cargado y encendido
- **Naranja:** Nivel de batería bajo y/o cargando cuando está enchufado
- **Rojo:** Nivel de batería bajo